

Nummer: 8
Bearbeitungsstand: 05/06

Betriebsanweisung Wechseln und Anschließen von Batterien, Stapler

Betrieb: Musterfirma GmbH

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Batterieladestation Halle B

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für das Wechseln und Anschließen von Batterien

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gefahren durch unsachgemäß angeschlagene Lasten.
- Handquetschungen beim Absetzen der Batterien auf die Ladeplattform oder beim Einsetzen in den Stapler.
- Beim Anschluss der Batterien und während des Ladevorgangs Explosionsgefahr durch Wasserstoffbildung (Knallgas) und Verätzungsgefahr durch austretende Batteriesäure.



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Austausch von Batterien nur durch **unterwiesene Mitarbeiter**
- Entnehmen und Einsetzen der Batterien aus dem Fahrzeug nur mit dafür vorgesehenen Lasttraversen und Lastaufnahmemitteln
- Batterien entsprechend der Bedienungsanleitung an Ladegeräte anschließen
- Wasseranschluss für selbständiges Nachfüllsystem herstellen
- Schutzbrille mit Seitenschutz und säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzschuhe tragen
- Während der Arbeiten im Batterieladeraum und während des Ladevorgangs Raum gut belüften, Absauganlage einschalten
- Innerhalb des Batterieladeraums keine offene Flammen und nicht rauchen

4. Verhalten bei Störungen

- Während des Betriebs oder während des Ladevorgangs auftretende Störungen an Batterien nur vom Fachpersonal der Herstellerfirma beheben lassen
- Falls Austritt von Batteriesäure nicht ausgeschlossen ist, Gesichtsschutzschild, säurebeständiger Schutzanzug und säurebeständige Schutzhandschuhe tragen.

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- Ersthelfer heranziehen.
- **Notruf: 100 intern**
- Unfall melden.

6. Instandhaltung; Entsorgung

- Instandhaltungsarbeiten nur durch fachkundiges und beauftragtes Personal

Datum: 10.05.2019

Unterschrift: