Inhoud

Koffiezetapparaat SARO Model SAROMICA THERMO 24

We gebruiken dit koffiezetapparaat sinds begin 2019.

Inhoud

1 Productomschrijving 3
2 Aan / Uit knop 3
3 Koffie zetten 3

Productomschrijving

- Materiaal: (koffer en filterhouder) roestvrij staal
- Incl. Roestvrijstalen geïsoleerde pompkan 2,2 liter (binnen glas en buiten roestvrij staal)
- Zettijd ca. 5 - 6 min.
- Droogloopbeveiliging
- Gewicht: 9 kg
- Afmetingen: B 195 x L 360 x H 550
- Inhoud: Pompkan: 2,2 liter
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,9 kW

Aan / Uit knop

De aan / uit-schakelaar is enigszins misleidend:

Aanzetten	Uitzetten
	

Koffie zetten

Giet nooit water in het apparaat zonder direct daarna echt koffie te zetten. Niemand wil een puinhoop opruimen voordat hij zijn eigen koffie maakt!


Plaats de lege koffiepot op de machine zonder pompstang. Zet de machine nu aan. **Met deze procedure kunt u voorkomen dat er water op de toonbank terechtkomt.**	**Plaats een filter in de fil**





Voeg 8 maatschepjes koffie toe aan het koffiefilter.	**Besvestig de koffiefilter op**

	
Vul de meegeleverde maatbeker met water tot de markering van 2 liter.	**Giet de inhoud van de maatbek**





Als de koffie klaar is met koken, roer je de koffie krachtig door met de pompstok, plaats je hem in de pot en sluit je het deksel.	**Als u de koffiemachine na gel onderhouden, verwijdert u de ko gebruikt u keukenpapier om d verwijderen.**



